

GB**ON** : push button briefly while shaking unit - **OFF** : lay down unit**MESSAGE SELECT** : Push button repeatedly while shaking**ENTER PROGRAM MODE** :

- 1) Turn ON unit
- 2) Push button 2s and release while shaking

SELECT CHARACTER : Push repeatedly while shaking**NEXT CHARACTER** : Push 2s and release while shaking**STORE MESSAGE** : Choose '⌂' and press button 2s while shaking**F****ON** : pressez momentanément en secouant l'appareil - **OFF** : déposez l'appareil**SELECTIONNER UN MESSAGE** : Pressez le bouton a plusieurs reprises en secouant**ACTIVER LE MODE DE PROGRAMMATION** :

- 1) Activez l'appareil
- 2) Enfoncez le bouton pendant 2s et lachez-le en secouant

SELECTIONNER UN CARACTERE : Pressez plusieurs fois en secouant**CARACTERE SUIVANT** : Enfoncez le bouton pendant 2s et lachez-le en secouant**MEMORISER UN MESSAGE** : Selectionnez '⌂' et enfoncez le bouton pendant 2s en secouant**NL****AAN** : korte toetsdruk tijdens zwaaien - **UIT** : unit neerleggen**BOODSCHAP KIEZEN** : Druk herhaaldelijk tijdens zwaaien.**PROGRAMMEREN** :

- 1) Inschakelen.
- 2) Druk 2sec. tijdens zwaaien.

KARAKTER KIEZEN : Druk herhaaldelijk tijdens zwaaien.**VOLGEND KARAKTER** : Druk 2sec. tijdens zwaaien.**BOODSCHAP BEWAREN** : Kies '⌂' en druk 2sec. tijdens zwaaien.**D****EIN** : Drücken Sie kurz während des Winkens - **AUS** : Legen Sie das Gerät hin**NACHRICHT WÄHLEN** : Drucken Sie wiederholt während des Winkens**PROGRAMMIEREN** :

- 1) Schalten Sie das Gerät ein
- 2) Drucken Sie 2 Sek. während des Winkens

ZEICHEN WÄHLEN :

Drucken Sie wiederholt während des Winkens

NÄCHSTES ZEICHEN :

Drucken Sie 2 Sek. während des Winkens

NACHRICHT SPEICHERN :

Wählen Sie '⌂' und drucken Sie 2 Sek. während des Winkens

ES**ENCENDIDO** : apriete brevemente mientras sacude - **APAGADO** : deje el aparato**ELEGIR MENSAJE** : Aprieta repetidas veces mientras sacude**PROGRAMAR** :

- 1) Enciende el aparato
- 2) Apriete 2 seg. mientras sacude

ELEGIR CARACTER :

Aprieta repetidas veces mientras sacude

SIGUIENTE CARÁCTER : Apriete 2 seg. mientras sacude**ALMACENAR MENSAJE** : Elija '⌂' y apriete 2 seg. mientras sacude**SF****ON**: Paina kytätkintä hetken ravistaessasi laitetta - **OFF**: Laske laite "lepoon"**VIESTIN VALINTA**: Paina nappia toistuvasti ravistaessasi.**SIIRRY OHJELMOINTILAAN**:

- 1) Kytke laite päälle.
- 2) Paina kytätkintä 2 sekuntia ja vapauta se ravistaessasi laitetta.

VALITSE MERKKI : Paina jatkuvasti ravistaessasi**SEURAAVA MERKKI** : Paina 2 sekuntia ja vapauta ravistaessasi.**TALLENNA VIESTI** : Valitse '⌂' ja paina kytätkintä 2 sekuntia ravistaessasi.

DK**TAND** : Tryk kortvarigt på tasten, og ryst apparatet. - **SLUK** : Lag apparatet fra dig**VALG AF BESKED** : Tryk langvarigt på tasten, og ryst apparatet.**GA I PROGRAMMERINGS** :

- 1) Tand for apparatet
- 2) Tryk på tasten i to sekunder, og slip den mens apparatet rystes.

VALG BOGSTAV : Tryk gentagne gange, mens apparatet rystes.**NASTE BOGSTAV** : Tryk i to sekunder, og slip mens der rystes.**GEM BESKED** : Valg '¿' og tryk i to sekunder mens der rystes.**S****PÅ/ON** : Skaka och tryck samtidigt försiktigt på knappen. - **AV/OFF** : Lägg ner enheten.**VAL AV MEDDELANDE**: Skaka enheten och tryck samtidigt repeterande på knappen.**PROGRAMMERINGSLÄGE**:

- 1) Slå på enheten.
- 2) Skaka enheten och håll in knappen ca 2 sek.

VÄLJA TECKEN: Skaka och tryck repeterande på knappen.**NÄSTA TECKEN**: Skaka enheten och håll in knappen ca 2 sek.**SPARA MEDDELANDE**: Skaka enheten, välj '¿' och håll in knappen ca 2 sek.**CZ****ZAPNUTÍ** : Zacnete mávat zařízení a krátce stisknete knoflík**VYPNUTÍ** : Odložte zařízení**BOODSVÝBER NÁPISU** : Behem mávání opakovane stisknete knoflík**ZADÁNÍ VLASTNÍHO NÁPISU** :

- 1) Zapnete zařízení
- 2) Behem mávání stisknete na 2 vteriny knoflík

VÝBER ZNAKU : Behem mávání opakovane stisknete knoflík**VÝBER DALŠÍHO ZNAKU** : Behem mávání stisknete knoflík na 2 vteriny**ULOŽENÍ NÁPISU** : Behem mávání vyberte '¿' a na 2 vteriny stisknete knoflík**P****ON**: prima durante cerca de 1 segundo enquanto agita a unidade - **OFF**: desligue a unidade.**SELECCÃO DA MENSAGEM**: prima repetidamente enquanto agita a unidade.**MODO PROGRAMAÇÃO**:

- 1) Ligue a unidade.
- 2) Prima durante 2s enquanto agita a unidade.

SELECCÃO DO CARACTER: prima repetidamente enquanto agita a unidade.**SELECCÃO DO PRÓXIMO CARACTER**: Prima durante 2s enquanto agita a unidade.**ARMAZENAR MENSAGEM**: seleccione '¿' e prima o botão durante 2s enquanto agita a unidade.**I****ON** : premete leggermente il pulsante mentre agitate l'apparecchio**OFF** : posate l'apparecchio**SELEZIONE DEL MESSAGGIO** : premete ripetutamente il pulsante mentre agitate**INTRODUZIONE DEL MODO DI PROGRAMMAZIONE** :

- 1) accendete l'apparecchio
- 2) tenete premuto il pulsante per 2 sec., quindi rilasciatelo mentre agitate

SCELTA DEL CARATTERE : premete ripetutamente il pulsante mentre agitate**CARATTERE SUCCESSIVO** : premete il pulsante per 2 sec., quindi rilasciatelo mentre agitate**MEMORIZZAZIONE DEL MESSAGGIO** : scegliete '¿' e premete il pulsante per 2 sec. mentre agitate.**MINIKIT**

HIGH-Q 

velleman-kit

HMK155'1 - ED1